

**ВЫБОРОЧНОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ**

Лекция 11

Эксплуатация планшетного компьютера

План лекции

- Общие указания по эксплуатации планшетного компьютера
- Меры безопасности при работе с адаптером питания
- Меры безопасности при обращении с дисплеем устройства
- Меры безопасности при работе с разъемами
- Меры безопасности при обращении с картами памяти

Общие указания по эксплуатации планшетного компьютера

- Держите планшетный компьютер (ПК) вдали от зон с экстремальным изменением температуры. При низких температурах воздуха включайте его в помещении через 3 – 5 минут.
- Предохраняйте ПК от воздействия прямых солнечных лучей, устройств излучающих тепло, статическое электричество, избегайте попадания влаги или пыли в ПК.
- Предохраняйте ПК от ударов, не кладите на него тяжелые предметы.
- Выключайте ПК во время перехода (переезда) от одного домохозяйства к другому.



Меры безопасности при работе с адаптером питания

- Заряжайте ПК от бытовой сетевой розетки с использованием совместимого адаптера питания, входящего в комплект.
- Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжелые предметы.
- После зарядки ПК отсоедините адаптер от розетки, потянув за вилку, а не за сам кабель.
- Не подключайте адаптер питания к каким-либо иным устройствам, помимо устройств данной модели.



Меры безопасности при обращении с дисплеем устройства

Дисплей ПК – хрупкое устройство, требующее бережного обращения.

- Для протирки дисплея используйте только мягкую ткань или специальные салфетки.
- Не касайтесь поверхности экрана острыми предметами.
- Не оказывайте на дисплей сильного давления и не размещайте на нем какие-либо предметы, способные его повредить.



Меры безопасности при работе с разъемами

- Не применяйте силу при подключении к разъемам внешних устройств. Это может привести к повреждению контактов.
- Не допускайте попадания в разъемы посторонних предметов, а также жидкости и пыли.
- Перед подключением к ПК убедитесь, что штекер подсоединяется правильной стороной.



Меры безопасности при обращении с картами памяти

- Устанавливайте карту памяти только правильной стороной. Карта должна устанавливаться в слот устройства без усилий, до щелчка.
- Не допускайте попадания в разъем карты памяти посторонних предметов, а также жидкости и пыли.
- Если операционной системе не удастся распознать карту памяти, попробуйте ее извлечь и установить снова.
- Не извлекайте карту памяти во время доступа ПК к ее содержимому (чтение, копирование, воспроизведение файлов). Это может привести к потере данных или к выходу карты из строя.

